



Inställning av driftparametrar, RC-sys 2020: Huvudmeny

PUMP START: tryck **VÄLJ** en gång, justera värdet med upp- eller ned-pilen.

PUMP STOPP: tryck **VÄLJ** två gånger, justera enl. ovan.

MAG. VENT ÖPPNAR: (magnetventil öppnar) tryck **VÄLJ** tre gånger, justera enl. ovan.

MAG. VENT STÄNGER: (magnetventil stänger) tryck **VÄLJ** fyra gånger, justera enl. ovan.

LARM HÖGT TRYCK: tryck **VÄLJ** fem gånger, justera enl. ovan.

LARM LÅGT TRYCK: tryck **VÄLJ** sex gånger, justera enl. ovan.

FLYTTA BLOCK: tryck **VÄLJ** sju gånger. Med flytta block kan samtliga värden ovan flyttas samtidigt (parallellt med varandra). Värdet på flytta block är alltid detsamma som **PUMP START**, justera med upp- eller ned-pilen.

ÅTERFYLLNING: tryck **VÄLJ** åtta gånger. Tiden för återfyllning visas i minuter, vid värdet 00 är återfyllningen avstängd. Tiden justeras med upp- eller ned-pilen.

MAG. VENT DÄMP (magnetventil dämpning): tryck **VÄLJ** nio gånger. Sekundvärdet som anges i teckenfönstret är den tid som måste passera innan magnetventilen kan öppna för nedtappning. Tiden justeras med upp- eller ned-pilen.

MAX GÅNGTID PUMP: tryck **VÄLJ** tio gånger. Minutvärdet som visas i teckenfönstret är den tid som pumpen tillåts gå. Tiden justeras med upp- eller ned-pilen.

MAG. VENT PÅ/AV (magnetventilens testläge): tryck **VÄLJ** tolv gånger. För att testa funktionen, tryck på ned-pilen för att öppna och upp-pilen för att stänga magnetventilen.

PUMP PÅ/AV (pumpens testläge): tryck **VÄLJ** tretton gånger. För att testa funktionen, tryck på ned-pilen för att starta och upp-pilen för att stoppa pumpen.

För att återgå till fabriksinställda värden: Slå av automatiken, återstarta med knappen "Larm-Reset" intryckt. Håll knappen intryckt i några sekunder.

LARM:

Låg vattennivå i exp.kärl:	Summalarm och lysdiod
Gångtid pump:	Summalarm och lysdiod
Återfyllt:	Lysdiod
Larm lågt resp. högt tryck:	Summalarm.

Utsignal: 4-20mA (0-10Bar)